

AUSSENJALOUSIEN TITAN 90

1. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Die Jalousie Titan ist ein für den Außenbereich bestimmtes Produkt der Beschattungstechnik. Seine Hauptfunktion besteht in der Abschirmung von Sonnenstrahlen. Die Jalousie Titan kann nicht als ein Sicherheitselement betrachtet werden. Die Jalousie Titan kann auch nicht als ein Verdunkelungselement betrachtet werden.

2. BETRIEB UND SICHERHEIT

Die Jalousie wird von einem Elektromotor angetrieben und von einer Fernbedienung mit Aufwärts-Abwärts-Stopp-Tasten betätigt.

Die Funktionen der Fernbedienung sind in der Anleitung zu der jeweiligen Fernbedienung beschrieben.

Die Jalousie ist mit automatischen Endanschlägen für die obere Lage (Lamellen vollständig hochgezogen) und für die untere Lage (Lamellen vollständig heruntergefahren und geschlossen) ausgestattet.

Ändern Sie in keinem Fall die untere Endlage und greifen in sie gar nicht ein! Sie ist bereits werkseitig eingestellt. Wenn der Endanschlag über die werkseitig eingestellte Position hinaus bewegt wird, erhöht sich die Spannung im Jalousiemechanismus und die Jalousie kann dauernd beschädigt werden.

Zum Schutz beim Herunterfahren der Lamellen ist die Jalousie mit einem Hindernis-Erkennungssystem ausgestattet. Trifft ein Lamellenpaket beim Herunterfahren auf ein Hindernis (Stuhl, Spielzeug, Blumentöpfe, Schuhe etc.), schaltet der Antrieb der Jalousie die Bewegung aus und das Paket bleibt auf dem Hindernis stehen. Um die Jalousie wieder funktionstüchtig zu machen, ist es erforderlich, das Lamellenpaket mithilfe des Antriebs mindestens 10 cm über das Hindernis hochzuheben. Aufgrund des Gewichts des Lamellenpakets sind jedoch Schäden sowohl am Hindernis, als auch an den Lamellen nicht ausgeschlossen. Vergewissern Sie sich daher vor jedem Herunterfahren der Jalousie, dass sich keine Hindernisse im Weg der Jalousie befinden!

Die Jalousie ist keine Spielsache! Erlauben Sie Kindern nicht, mit der Fernbedienung der Jalousie zu spielen! Bewahren Sie die Fernbedienung außer Reichweite von Kindern auf.

Ziehen Sie die Jalousie in die obere Endlage hoch, wenn stärkerer Wind als zulässig droht. (Die Jalousie erfüllt die Klasse 6 nach EN 135659 in allen Maßen).

Im Winter droht die Gefahr des Anfrierns der Lamellen. Überprüfen Sie vor dem Start, ob die Lamellen nicht angefroren sind. Wenn die Lamellen angefroren sind, verwenden Sie die Jalousie nicht und warten ab, bis sie auftaut.

Wenn die Jalousie an ein System des automatischen Betriebs angeschlossen ist, trennen Sie die Jalousie in der Winterzeit von diesem System.

Überprüfen Sie die Jalousie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.

Bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten muss das Produkt zuverlässig vom Stromnetz getrennt sein.

Berühren Sie die Jalousie nicht, wenn sie sich bewegt, es droht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigung des Mechanismus der Jalousie.

Berühren Sie nicht die Innenteile der Jalousie, es droht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigung des Mechanismus der Jalousie.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es einen Mangel oder eine Störung aufweist.

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten und geschulten Personen durchgeführt werden.

Nehmen Sie nie Anpassungen am Produkt vor. Anpassungen dürfen nur von qualifizierten und geschulten Personen vorgenommen werden.

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von einer hierfür qualifizierten Person gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.

3. PLAN DER REGELMÄSSIGEN INSTANDHALTUNG

Die Jalousie Titan besteht aus vielen beweglichen Teilen und erfordert eine regelmäßige Instandhaltung, um ihre richtige Funktion sicherzustellen. Die Häufigkeit und der Umfang der Instandhaltung richten sich nach der Umgebung, in der die Jalousie betrieben wird. Staub, Feuchtigkeit, Salz und saure Umgebung stellen ein Problem dar.

Betreiben in stark verunreinigter Umgebung – stark staubige Umgebung, industrielle Umgebung, Küstenland

- Mindestens einmal monatlich
 - Bewegen Sie die Jalousie von einem Anschlag bis zu dem anderen
- Mindestens einmal in drei Monaten
 - Kontrollieren Sie die Führungsleisten
 - Entfernen Sie Fremdkörper wie Laubwerk, Insekten, Staub von den Führungsleisten
 - Waschen Sie die Führungsleisten und Lamellen ab, siehe unten
 - Es ist möglich, Trockenschmiermittel für die Führungsleiste zu verwenden, siehe unten
- Betreiben in schwach verunreinigter Umgebung
- Mindestens einmal monatlich
 - Bewegen Sie die Jalousie von einem Anschlag bis zu dem anderen
- Mindestens einmal in sechs Monaten
 - Kontrollieren Sie die Führungsleisten
 - Entfernen Sie Fremdkörper wie Laubwerk, Insekten, Staub von den Führungsleisten
 - Waschen Sie die Führungsleisten und Lamellen ab, siehe unten
 - Es ist möglich, Trockenschmiermittel für die Führungsleiste zu verwenden, siehe unten

Trockenschmiermittel sind solche, die keinen Staub und Schmutz binden, kein Wasser aufnehmen und keine Fette enthalten. Es können die PTFE-Sprays verwendet werden.

4. REINIGEN

Befeuchten Sie die Oberfläche der Lamellen und Führungsleisten mit Wasser

Verwenden Sie ein weiches Textiltuch oder einen Schwamm

Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusatzstoffe mit einer Temperatur von bis zu 30 °C

Mit klarem Wasser abspülen

Trockenwischen

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Verdüner, Lösungsmittel, Reinigungssande, Reinigungspasten, Dampferzeuger und stark alkalische Reinigungsmittel!

Beim Abwaschen nicht Druckwasser verwenden!